


# INFINITY

Never loses suction

## Quick Start Guide

NV29 | NV30K | NV30CK | NV31K  
NV31CK | NV32

## Contents



Along with your upright unit, you will find the following components:


- a** Detachable Handle (Ergonomic Grip)
- b** Telescopic Wand
- c** Cleaning Attachments
- d** Upper Hose Holder
- e** Extra Filters
- f** Super Stretch Hose
- g** Spare Motor Belt

*\*Note: depending on the model you select, your Infinity comes with a Pet Hair Power Brush (**h**) and Low Reach Bare Floor Brush (**i**) that are kept in a separate accessories bag.*

Toll Free: 1-888-668-9600

[www.infinityvac.com](http://www.infinityvac.com)

## Getting Started



## Using the Vacuum

### Bare Floors (and Tools)




### Carpets




2

Set the Brush Roll Pedal for **bare floors/tools** or **carpets**.

### Bare Floors



### Carpets



1

Set the Height Adjustment Dial.

**When cleaning bare floors:**


Set Height Adjustment Dial at ①

**When cleaning carpets:**


Adjust the Height Adjustment Dial from ① to ⑤, depending on your carpet style (low pile/scatter rugs, plush carpets, deep pile carpets).

- Select lowest setting for maximum cleaning.
- Select higher settings for easier pushing on thicker carpets.


3



4



## Emptying the Dust Cup Assembly



**⚠ CAUTION:**  
Unplug the vacuum;  
failure to do so  
Might result in  
electric shock.


1




2



3



4



See Owner's Manual for more detailed Information

☎ Toll Free: 1-888-668-9600

[www.infinityvac.com](http://www.infinityvac.com)


# INFINITY

Nunca pierde la succión

## Manual de consulta rápida

NV29 | NV30K | NV30CK | NV31K  
NV31CK | NV32

## Índice



☎? Llamada sin costo: 1-888-668-9600


[www.infinityvac.com](http://www.infinityvac.com)

Junto con su aparato vertical, encontrará los siguientes componentes:

- a** Mango desmontable (con agarradera ergonómica)
- b** Varilla telescópica
- c** Accesorios de limpieza
- d** Sujetador para la manguera (en la parte de arriba)
- e** Filtros extras
- f** Manguera de extra extensión
- g** Correa de transmisión de repuesto

*\*Atención:* dependiendo del modelo que elija, su producto Infinity viene con un cepillo para el pelo de mascotas (h) y un cepillo para áreas del piso difíciles de alcanzar (i) que vienen en un estuche aparte.

## Para empezar



1 Ajuste la aspiradora en posición vertical.

4 Acople el sujetador para la manguera en la parte de arriba.

**⚠ IMPORTANTE:**  
Para evitar volcar la aspiradora, inserte la manguera en el sujetador de abajo.



## Uso de la aspiradora

**Pisos sin alfombra**  
(y herramientas)




**Alfombras**




**2**

Ajuste el pedal del cepillo giratorio en la opción de **pisos sin alfombra/herramientas o alfombras**.

**Pisos sin alfombra**



**Alfombras**



**1**

Gire el botón para ajustar la altura.

**Para limpiar pisos sin alfombra:**

Gire el botón para ajustar la altura a **1**


**Para limpiar alfombras:**

Gire el botón para ajustar la altura de **1** a **5**, dependiendo del tipo de alfombra que tenga (alfombra de pelo corto, tapetes, alfombra gruesa, alfombra de pelo largo).


- Elija el ajuste mínimo para la mejor limpieza.

- Elija ajustes elevados para un movimiento más fácil sobre las alfombras gruesas.


**3**



**4**



## Vacío del recipiente para polvo



### ⚠ PRECAUCIÓN:

Desenchufe la aspiradora; de lo contrario, podría provocar una electrocución.


**1**




**2**



**3**



**4**



Vea el Manual del usuario para información más detallada

☎? Llamada sin costo: 1-888-668-9600


[www.infinityvac.com](http://www.infinityvac.com)

# INFINITY

Ne perd jamais la suction

Guide rapide d'utilisation  
 NV29 | NV30K | NV30CK | NV31K  
 NV31CK | NV32

## Contenu



Avec votre aspirateur, vous trouverez les accessoires suivants :


- a** Manche détachable (poignée ergonomique)
- b** Tube télescopique
- c** Accessoires de nettoyage
- d** Support supérieur pour le tuyau flexible
- e** Filtrés supplémentaires
- f** Tuyau flexible super extensible
- g** Courroie de moteur supplémentaire

*\*Remarque:* Selon le modèle choisi, votre Infinity peut être livré avec une brosse motorisée pour poils d'animaux (h) et une brosse basse pour sols durs (i) livrées dans un sac d'accessoires séparé.

☎? Sans frais : 1-888-668-9600

[www.infinityvac.com](http://www.infinityvac.com)

## Pour commencer



1 Verrouiller en position verticale.

4 Attacher le support supérieur pour le tuyau flexible


**▲ IMPORTANT:**  
 Pour que l'aspirateur ne soit pas déséquilibré, fixer le tuyau dans le support inférieur.

# Utilisation de l'aspirateur

**Sols durs**  
(et accessoires)




**Tapis**




**2**

Régler la pédale du cylindre brossier sur **sols durs/accessoires ou tapis**

**Sols durs**



**Tapis**



**1**

Régler le bouton de réglage de la hauteur.

**Pour le nettoyage de sols durs:**


Mettre le bouton de réglage de la hauteur à **1**

**Pour le nettoyage de tapis:**


Régler le bouton de réglage de la hauteur de **1** à **5**, selon le type de tapis (poils courts/carpettes, tapis à poils longs, tapis épais bouclés).

- Choisir le réglage le plus bas pour un nettoyage maximum.
- Choisir un réglage plus élevé pour un déplacement plus facile sur des tapis épais.


**3**



**4**



## Pour vider le réceptacle à poussière



### ⚠ ATTENTION:

Débrancher l'aspirateur ; ne pas le débrancher pourrait provoquer un choc électrique.


**1**




**2**



**3**



**4**



Pour des renseignements plus détaillés voir le Guide d'utilisation complet

☎ Sans frais : 1-888-668-9600

[www.infinityvac.com](http://www.infinityvac.com)